



மின் விநியோகத்தை on செய்ய வேண்டாம்.



நீர் விநியோகத்தை ஆரம்பியுங்கள்.



3. இப்பொழுது மின் விநியோகத்தை on செய்யுங்கள்.

முக்கிய குறிப்பு: உபகரணம் மணல் தரையுடன் தொடர்பு உள்ளதென நிச்சயித்து கொள்ளுங்கள்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு, பாவிக்கும் முறை பற்றிய விபரப்பட்டியலை பார்த்துக் கொள்ளவும்.

+94 77 556 5543

